

Dosierungshilfe

Dosierungshilfe für Konzentrate – Einwirkzeiten des dosierenden Produktes beachten!

Gebrauchsfertige Lösung		1.000 ml	2.000 ml	3.000 ml	4.000 ml	5.000 ml	8.000 ml	10.000 ml
0,5 % ige Lösung	Wasser (ml)	995,00	1.990,00	2985,00	3980,00	4975,00	7960,00	9950,00
	Desinfektionslösung (ml)	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	40,00	50,00
1,0 % ige Lösung	Wasser (ml)	990,00	1980,00	2970,00	3960,00	4950,00	7920,00	9900,00
	Desinfektionslösung (ml)	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	80,00	100,00
1,5 % ige Lösung	Wasser (ml)	985,00	1970,00	2955,00	3940,00	4925,00	7880,00	9850,00
	Desinfektionslösung (ml)	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	120,00	150,00
2,0 % ige Lösung	Wasser (ml)	980,00	1960,00	2940,00	3920,00	4900,00	7840,00	9800,00
	Desinfektionslösung (ml)	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	160,00	200,00
3,0 % ige Lösung	Wasser (ml)	970,00	1940,00	2910,00	3880,00	4850,00	7760,00	9700,00
	Desinfektionslösung (ml)	30,00	60,00	90,00	120,00	150,00	240,00	300,00
4,0 % ige Lösung	Wasser (ml)	960,00	1920,00	2880,00	3840,00	4800,00	7680,00	9600,00
	Desinfektionslösung (ml)	40,00	80,00	120,00	160,00	200,00	320,00	400,00
5,0 % ige Lösung	Wasser (ml)	950,00	1900,00	2850,00	3800,00	4750,00	7600,00	9500,00
	Desinfektionslösung (ml)	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	400,00	500,00
7,5 % ige Lösung	Wasser (ml)	925,00	1850,00	2775,00	3700,00	4625,00	7400,00	9250,00
	Desinfektionslösung (ml)	75,00	150,00	225,00	300,00	375,00	600,00	750,00